



RIDGID[®] ACO2RB1

KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY	CLÉ RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	NÚM. REF. N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	089030001701	Riser Block Assembly (Incl. Key Nos. 2-3).....	1	089030001701	Ensemble de bloc de rehausse 1 (inclure lég. réf. 2-3)	1	089030001701	Conjunto del bloque elevador 1 (incl. núm. de ref. 2-3)	1
2	089030001566	Riser Block	1	089030001566	Bloc de rehausse..... 1	1	089030001566	Bloque elevador	1
3	089030001567	Pin	2	089030001567	Goupilles	2	089030001567	Pasadore	2
4	089030005195	Rear Blade Guard (R474)	1	089030005195	Protège-lame arrière (R474)	1	089030005195	Protección posterior de la hoja (R474)	1
5	089030005196	Guide Post (R474)	1	089030005196	Montant de guidage (R474)..... 1	1	089030005196	Poste guía (R474)..... 1	1
6	089030001702	Upper Blade Guard Assembly (BS1400 or BS14002 Incl. Key Nos. 7-11 and 23).....	1	089030001702	Ensemble de protège-lame supérieur (BS1400 or BS14002, inclure lég. réf. 7-11 and 23)..... 1	1	089030001702	Conjunto del protección superior de la hoja (BS1400 or BS14002, incl. núm. de ref. 7-11 and 23)	1
7	089030001570	Stationary Upper Blade Guard (BS1400 or BS14002).....	1	089030001570	Protège-lame supérieur stationnaire (BS1400 or BS14002) ... 1	1	089030001570	Protección superior de la hoja estacionaria (BS1400 or BS14002) ... 1	1
8	089030001571	Adjustable Upper Blade Guard (BS1400 or BS14002).....	1	089030001571	Protège-lame supérieur réglage (BS1400 or BS14002)..... 1	1	089030001571	Protección superior de la hoja ajustable (BS1400 or BS14002)	1
9	089030001576	Screw (5/8-11 x 9 mm, Hex Hd.).....	2	089030001576	Vis (5/8-11 x 9 mm, hex hd.)	2	089030001576	Tornillo (5/8-11 x 9 mm, hex hd.)	2
10	089030001573	Washer (M8 x M16 x 1.5t)	2	089030001573	Rondelle (M8 x M16 x 1.5t)	2	089030001573	Arandela (M8 x M16 x 1.5t)	2
11	089030001574	Wing Nut (M8).....	2	089030001574	Écrou à oreilles (M8).....	2	089030001574	Tuerca de mariposa (M8).....	2
12	089030001575	Blade (1/2 in. x 105 mm x 6 tpi)	1	089030001575	Lame (1/2 po x 105 mm x 6 tpi)	1	089030001575	Hoja (1/2 pulg. x 105 mm x 6 tpi)..... 1	1
13	089030001572	Carriage Bolt (M8 x 16 mm)	1	089030001572	Boulon de carrossier (M8 x 16 mm)..... 1	1	089030001572	Perno de carruaje (M8 x 16 mm)..... 1	1
14	089030005240	Washer	2	089030005240	Rondelle	2	089030005240	Arandela	2
15	089030001578	Hex Nut (5/8)	1	089030001578	Écrou hexagonal (5/8)..... 1	1	089030001578	Tuerca hexagonal (5/8)..... 1	1
16	089030005199	Extension Cord (6 in.) (R474).....	1	089030005199	Cordon prolongateurs (6 po) (R474)	1	089030005199	Cordón de extensión (6 pulg.) (R474)	1
17	089030001568	Rear Blade Guard (BS1400 or BS14002).....	1	089030001568	Protège-lame arrière (BS1400 or BS14002)..... 1	1	089030001568	Protección posterior de la hoja (BS1400 or BS14002)	1
18	089030001569	Guide Post (BS1400 or BS14002)....	1	089030001569	Montant de guidage (BS1400 or BS14002)..... 1	1	089030001569	Poste guía (BS1400 or BS14002).....	1
19	089030005710	Upper Blade Guard Assembly (R474, Incl. Key Nos. 9-11, 20-21 and 23).....	1	089030005710	Ensemble de protège-lame supérieur (R474, inclure lég. réf. 9-11, 20-21, et 23)..... 1	1	089030005710	Conjunto del protección superior de la hoja (R474,incl. núm. de ref. 9-11, 20-21, y 23).....	1
20	089030005197	Stationary Upper Blade Guard (R474)	1	089030005197	Protège-lame supérieur stationnaire (R474)..... 1	1	089030005197	Protección superior de la hoja estacionaria (R474).....	1
21	089030005198	Adjustable Upper Blade Guard (R474)	1	089030005198	Protège-lame supérieur réglage (R474)	1	089030005198	Protección superior de la hoja ajustable (R474).....	1
22	089030005201	Hex Key (M3)	1	089030005201	Clé hexagonale (M3)..... 1	1	089030005201	Llave hexagonal (M3)	1
23	089030005911	No Hands Label.....	2	089030005911	Étiquette mains à l'écart..... 2	2	089030005911	Etiqueta de "no acercar las manos".....	2
Not Shown:							No se muestran:		
24	987000356	Operator's Manual.....	1	987000356	Manuel d'utilisation	1	987000356	Manual del operador	1
	10-01-09 (REV:01)			Pas illustré :					