


1/2 HP Electric Air Compressor

Parts Reference Guide



Ref. No.	Part No.	Description
1	CW4305	Shroud Screw
2	CW4306	Washer
3	CW4307	Shroud
4	CW4308	Hex Bolt M6X20
5	CW4309	Washer
6	CW8102	Front-end Fan
7	CW0270	Piston Rod Assembly
8	CW0271	Piston Ring Assembly
9	CW0272	Piston Plate Assembly
10	CW0273	Eccentric Assembly
11	CW4310	Cold Start Valve
12	CW2322	Cylinder Head Assembly
13	CW0274	Exhaust Valve Assembly
14	CW2323	Cylinder
15	CW2324	Front - Motor Isolabrs
16	CW2325	Rear - Motor Isolabrs
17	CW6113	Motor Assembly
18	CW4331	Wheel Hardware
19	CW9107	Wheel
20	CW2329	Compressor Isolabrs
21	CW4311	Hex Nut M6
22	CW4313	Washer
23	CW4312	Hex screw M6X16
24	CW2335	Front Panel
25	CW2336	Control Panel
26	CW2337	Top-Left Panel
27	CW2338	Top-Right Panel
28	CW4325	Drain Valve
29	CW4332	Hex Plug
30	CW4333	O-ring
31	CW4334	Pipe Nipple
32	CW2339	Handle Stand
33	CW2340	Handle Sleeve
34	CW2341	Handle Stopper
35	CW2342	Handle
36	CW2328	Filter Element
37	CW4335	Pressure Switch Tube Assembly
38	CW4321	Elbow Fitting
39	CW9106	Regulator
40	CW4319	Outlet Gauge
41	CW4318	Tank Gauge
42	CW4317	Pipe Nipple
43	PC0901	Universal Coupler
44	CW4320	Safety Valve
45	CW4336	Exhaust Tube Assembly
46	CW4323	Check Valve
47	CW4337	Unloader Tube Assembly
48	CW6114	Pressure Switch
49	CW4316	Pipe Plug
50	CW6115	Power Cord




Compresor De Aire Eléctrico

Guía de Referencia de Piezas



Ref. No.	Part No.	Description
1	CW4305	Tornillo de la cubierta
2	CW4306	Arandela
3	CW4307	Cubierta
4	CW4308	Perno hexagonal M6X20
5	CW4309	Arandela
6	CW8102	Ventilador delantero
7	CW0270	Conjunto de la varilla del pistón
8	CW0271	Conjunto del anillo del pistón
9	CW0272	Conjunto de la placa del pistón
10	CW0273	Conjunto de montaje
11	CW4310	Válvula de arranque en frío
12	CW2322	Conjunto de la cabeza del cilindro
13	CW0274	Conjunto de válvula de escape
14	CW2323	Cilindro
15	CW2324	Parte posterior - Aisladores del motor
16	CW2325	Parte posterior - Aisladores del motor
17	CW6113	Conjunto del motor
18	CW4331	Piezas de la rueda
19	CW9107	Rueda
20	CW2329	Aisladores del compresor
21	CW4311	Tuerca hexagonal M6
22	CW4313	Arandela
23	CW4312	Tornillo hexagonal M6X16
24	CW2335	Panel delantero
25	CW2336	Panel de control
26	CW2337	Panel superior izquierdo
27	CW2338	Panel superior derecho
28	CW4325	Válvula de drenaje
29	CW4332	Tapón hexagonal
30	CW4333	Arandela
31	CW4334	Manguito roscado
32	CW2339	Soporte del asa
33	CW2340	Manguito de la empuñadura
34	CW2341	Tope del asa
35	CW2342	Asa
36	CW2328	Elemento de filtro
37	CW4335	Conjunto del tubo del sensor de presión
38	CW4321	Conector en forma de codo
39	CW9106	Regulador
40	CW4319	Manómetro de salida
41	CW4318	Manómetro del tanque
42	CW4317	Manguito roscado
43	PC0901	Conector universal
44	CW4320	Válvula de seguridad
45	CW4336	Conjunto del tubo de escape
46	CW4323	Válvula de seguridad
47	CW4337	Conjunto del tubo de descarga
48	CW6114	Sensor de presión
49	CW4316	Tapón de la cañería
50	CW6115	Cordón de alimentación



Compresseur D'aire Électrique

Pièces Guide de Référence



Ref. No.	Part No.	Description
1	CW4305	Vis de l'enveloppe
2	CW4306	Rondelle
3	CW4307	Enveloppe
4	CW4308	Boulon hexagonal M6 x 20
5	CW4309	Rondelle
6	CW8102	Ventilateur frontal
7	CW0270	Tige de piston
8	CW0271	Segment de piston
9	CW0272	Rondelle de piston
10	CW0273	Montage d'un excentrique
11	CW4310	Valve de démarrage à froid
12	CW2322	Assemblage de la tête du cylindre
13	CW0274	Ensemble de soupape d'échappement
14	CW2323	Cylindre
15	CW2324	Avant - Isolateurs du moteur
16	CW2325	Arrière - Isolateurs du moteur
17	CW6113	Assemblage du moteur
18	CW4331	Quincaillerie de la roulette
19	CW9107	Roulette
20	CW2329	Isolateurs du compresseur
21	CW4311	Écrou hexagonal M6
22	CW4313	Rondelle
23	CW4312	Vis hexagonale M6 x 16
24	CW2335	Panneau avant
25	CW2336	Tableau de commande
26	CW2337	Panneau supérieur gauche
27	CW2338	Panneau supérieur droit
28	CW4325	Robinet de purge
29	CW4332	Bouchon fileté à six pans
30	CW4333	Joint torique
31	CW4334	Mamelon de tuyau
32	CW2339	Support de la poignée
33	CW2340	Manchon de la poignée
34	CW2341	Butoir de la poignée
35	CW2342	Poignée
36	CW2328	Filter
37	CW4335	Tube du manostat
38	CW4321	Raccord du coude
39	CW9106	Régulateur
40	CW4319	Jauge de sortie
41	CW4318	Jauge de réservoir
42	CW4317	Mamelon de tuyau
43	PC0901	Raccord universel
44	CW4320	Soupape de sûreté
45	CW4336	Tube d'échappement
46	CW4323	Clapet anti-retour
47	CW4337	Tube de décompression
48	CW6114	Manostat
49	CW4316	Bouchon de tuyau
50	CW6115	Cordon d'alimentation

